


ME-176说明书

尺寸：73*93mm（钢琴折）

材质：128g铜版纸覆哑膜

HiFREE W1



Kullanım Kılavuzu

Ürün İçeriği

Kulaklık x 1
C Tipi Şarj Kablosu x 1
Kullanım Kılavuzu

Ürün Şeması

Çok Fonksiyonlu Düğmeler
Gösterge Işığı

İpuçları

- Kılavuzda özellikle belirtilen çalışma yöntemi dışında ürünün içindeki herhangi bir parçayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın.
- Ürünü suya veya başka bir sıvıya sokmayın, bu ürün su geçirmez olarak tasarlanmamıştır.
- Ürüne yanlışlıkla herhangi bir sıvı girerse, lütfen derhal ürünün bağlantısını kesin ve ürünü çıkarın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için, lütfen ürünü takarken veya çıkarırken ellerinizde su olmadığından emin olun.
- Bu ürünü ısı kaynağının yakınına koymayın veya doğrudan ateş kaynağına maruz bırakmayın.
- Bu ürünü güçlü elektromanyetik kuvvetin olduğu bir ortama koymayın, aksi takdirde ürün arızalanır.
- Yangını önlemek için pili özel olarak sökme, pili fırınlama veya benzeri aşırı ısınan ortamlara maruz bırakmayın.

Ürün Özellikleri

Bluetooth sürümü: V5.4
İletim mesafesi: 10MS
Hoparlör boyutu: Ø12MM
Hoparlör direnci: 32Ω
Hoparlör hassasiyeti: 112.5dB±3dB
Frekans tepkisi: 20HZ-20kHz
Batarya kapasitesi (Şarj kutusu): 300mAh 3.7V
Pili kapasitesi (Kulaklık): 33mAh 3.7V
Şarj süresi (Şarj kutusu): ≈1.5H
Müzik çalma süresi (Kulaklık): ≈5.5H
Şarj kutusu ile müzik çalma süresi: ≈20H

Şarj Göstergesi

1. Şarj etmeden önce lütfen kulaklığı kapatın.
2. USB ucunu DCSV şarj cihazı girişine takın ve Type-c ucunu şarj için kulaklık şarj portuna bağlayın. Şarj olurken, buz mavisi gösterge ışığı yavaşça nefes alır ve dolduktan sonra buz mavisi gösterge ışığı yanmaya devam eder.
3. Kulaklığın tamamen şarj olması yaklaşık 1,5 saat sürer.


Nominal Giriş: 5V 300mA

Sesli/Led Gösterge Uyarıları


İşlevsellik	LED Ekran	Sesli Komut Sistemi
Başlat	Buz mavisi ışığı 1 saniye açık tutun	Power on
Kapat	Kırmızı ışık üç kez yanıp söner	Power off
Eşleştirme	Ana motor dönüşümlü olarak mavi ve kırmızı renkte yanıp söner ve ikincil kulak kapalıdır	Disconnected
Bağlı	Tüm ışıklar kapalı	Connected
Maximum Ses	/	"du"
Düşük Pil Hatırlatıcısı	Kırmızı ışık yavaşça yanıp sönüyor (her 5 saniyede bir)	Battery Low
Sesli Asistan Uyandırma	/	"du"
Şarj Oluyor	Kulaklığın beyaz ışığı sabit yanıyor	/
Şarj Oldu	Kulaklığın beyaz ışığı kapalı	/

Ürün Çalıştırma Talimatları

- Çalıştırma**
Kulaklığı şarj bölgesinden çıkardığınızda kulaklık otomatik olarak açılacaktır.
- Güç kapalı**
Kulaklık 3 dakika içinde bir cihaza bağlanmazsa otomatik olarak kapanacaktır; şarj bölgesine yerleştirildiğinde otomatik olarak kapanacaktır.
- İlk Eşleştirme (eşleştirme kaydı yok)**
Adım 1: 3 saniye basılı tutun, mavi ışık 1 saniye boyunca yanacaktır; Kırmızı ve mavi ışıklar dönüşümlü olarak yanar.
Adım 2: Eşleştirmeyi başlatmak için yakındaki kulaklıkları otomatik olarak sola ve sağa doğru arayın ve ekip eşleştirmeyi başarıyla kilitleyebilir;
Adım 3: Sol kulaklığın ana ünitesi dönüşümlü olarak kırmızı ve mavine döner ve sağ kulaklığın yardımcı ünitesinin ışığı söner. Veya bir takım oluşturmak için eşleşen kutuları kullanın.



Başarıyla bağlanan cihaz
Sesli uyarı bağlandı



Dokunmatik İşlem

- Normal Mod**
Sesli Asistan: Başlamak için sol kulak fonksiyon düğmesine 2S uzun basın.(gelen çağrı durumunu tahmin edin)
Sesi aç: Sağ kulak fonksiyon tuşuna tıklayın.
Ses azaltma: Sol kulak fonksiyon tuşuna tıklayın.
- Müzik Modu**
Oynat/Duraklat: Sol/sağ fonksiyon tuşlarına çift tıklayın.
Sonraki Şarkı: Sağ kulak fonksiyon tuşuna üç kez basın.
Önceki Şarkı: Sol kulak fonksiyon tuşuna üç kez basın.
- Çağrı modu**
Bir çağrıya cevap ver: Sol/sağ fonksiyon tuşlarına çift tıklayın.
Aramayı sonlandır: Sol/sağ fonksiyon tuşlarına çift tıklayın.
Gelen aramaları reddetme: Sol/sağ kulak dokunma düğmesine 2S boyunca uzun basın.